



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Monster1200 MY17/SuperSport/SuperSport S

art. COD PRM1202



Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

MADE IN ITALY

Lato SX/Left Side



Utilizzare per smontaggio / Use for dismount
DADO M16x48

CODICE	QUANTITA'	CODICE	QUANTITA'
VITE TCER M8x25	2	DADO M16X48	1
VITE TBE M6x22	1	RPD17D	1
VITE TCE M6x35	1	RPD26	1
VITE TSCE M8x18	1	RPD25	1
VITE TBE M5x10	2	DADO M6X6 AUTO	2
RPS23SX	1	VITE TCE M6X40	1
RPB07SX-C	1	DADO M8X5	1
RPPA02/RPPC08	1	DADO M6X5	1
RPLC05	1	UNIBALL M6	1
RPEP03	1	PAC02	1
RPPER02/RPPEF03	1		
RPIF01	1		
PAC01	1		

Utensili/Tools



10 3 4 5 Frenafiletti Medio



