



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - **Distanziali alza manubrio / Handlebar riser spacers**

art. BRM02

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



STREETFIGHTER V4

N. - COD.	Qt.
① - BRM02-C	2
② - Vite/Screw M10x95	2
③ - Dado/Nut M10	2
④ - ROND Ø20x10 H2	2

Utensili/Tools

