



## DUCABIKE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DADO PORTACORONA  
INSTALLATION INSTRUCTIONS REAR NUT SPROCKET CARRIER  
PART NUMBER: #DPC02

Suggerimento: per evitare che la chiave segni il dado utilizzare del nastro gommato da apporre sull' esagono.

NON UTILIZZARE LA PISTOLA PNEUMATICA, PER  
AVVITARE, MA SOLO LA CHIAVE  
DINAMOMETRICA E STRINGERE A NM 150 E  
UTILIZZARE GRASSO DI TIPO GR33-FA OPPURE  
RETINAX HDX DA POSIZIONARE SULLA  
FILETTATURA E SULLA BATTUTA DEL DADO

Tip: To prevent tool marks on nut, protect it  
with some thin tape before tightening.

DO NOT USE THE AIR GUN, use a torque  
wrench only set to 150 NM; USE GREASE TYPE  
GR33-FA OR Retinax HDX, PLACE ON THE FLAT  
SIDE AND THREAD OF NUT