



DUCABIKE

# Kit istruzioni/installation kit - Riser Hypermotard 950

- art. BM13

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/  
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY

Codice/Code	Quantità/Quantity
BM13-C	1

## Utensili/Tools



6

## NOTE

Serrare arrivando a pacco, prima le viti marcate "1", poi le viti marcate "2", usare solo la chiave dinamometrica e serrare a 25 n/m

Tighten pack coming before the screw marked number "1" then the screw marked number "2", use only the wrench and tighten a 25 n/m or 19 ftlb

