



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - Riser Streetfighter V4

art. BM14

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



N. - COD.	Qt.
① - BM14	1

Utensili/Tools



6

NOTE

Serrare arrivando a pacco, prima le viti marcate "1", poi le viti marcate "2", usare solo la chiave dinamometrica e serrare a **18 N.m.**
Tighten pack coming before the screw marked number "1" then the screw marked number "2", use only the wrench and tighten a **18 N.m. or 14 ft/lb**

