



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit **Hypermotard 950** - art. GR04

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



CODICE	QUANTITA'
GR04-C	1
Neoprene strip 30 x 10 mm	6
Fascetta 200 x 3.6 mm Cable tie	2

Fascetta
200 x 3.6 mm
Cable tie

GR04-C

