



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - Leva freno/Brake lever **Hypermotard 950** - art.RPLF18

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



CODICE QUANTITA'

RPLF18-C	1
RPFC01	1
DIST08	1
VITE TBEI M8X40	1
VITE TCEI M5X12	1
VITE TCEI M5X18	1
RASA 14x8x1	1
Cuscinetto a sfere Ball bearing	1

UTENSILI/TOOLS



 Frenafilletti Medio
Threadlocker Medium

