



DUCABIKE

Art. RPPA06

Kit istruzioni/installation kit - Paratacchi/Heel guards-Hypermotard 950

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



CODICE	QUANTITA'
RPPA06-DX	1
RPPA06-SX	1
RPD34	1
M8X16	3
M8X25	1

UTENSILI/TOOLS



Frenafilletti Medio
Threadlocker Medium

