



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - Leva freno/ Brake lever Scrambler

- art. RPLF21

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



Codice/Code Quantità/Quantity

RPLF21	1
M5X20	2

Utensili/Tools



Frenaflettii Medio
Threadlocker Medium

