



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DADO RUOTA POSTERIORE

### INSTALLATION INSTRUCTIONS REAR WHEEL NUT

PART NUMBER: #DPR01

Suggerimento: per evitare che la chiave segni il dado utilizzare del nastro gommato da apporre sull' esagono.

NON UTILIZZARE LA PISTOLA PNEUMATICA, PER AVVITARE, MA SOLO LA CHIAVE DINAMOMETRICA E STRINGERE A NM 180 E UTILIZZARE GRASSO DI TIPO GR33-FA OPPURE RETINAX HDX DA POSIZIONARE SULLA FILETTATURA E SULLA PARTE CONICA DEL DADO

Tip: To prevent tool marks on nut, protect it with some thin tape before tightening.

DO NOT USE THE GUN AIR, to screw, but only the wrench, torque to 180 NM, USE GREASE TYPE GR33-FA or RETINAX HDX PLACING IT ON THE THREAD AND ON CONICAL NUT