



DUCABIKE

# Kit istruzioni/installation kit -XDiavel

art. PCR01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/  
*Ducabike advice to perform by specialized mechanic*

**Ducabike advice to perform by specialized mechanic**


MADE IN ITALY



## Frontale/Front Side

NOTA / **NOTE**: RIMUOVERE L'ORIGINALE E MONTARE IL CODICE PCR01 /  
**REMOVE THE OEM PART AND MOUNT CODE PCR01**



CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
PCR01	1	 3

