

DUCABIKE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PEDALI PILOTA E PASSEGGERO REGOLABILI
INSTALLATION INSTRUCTIONS PILOT AND PASSENGER FOOT PEGS: PPDV02

<p><u>CONTENUTO DEL KIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">n. 4 VITI M6x16n. 4 VITI M6x25n. 2 SPESSORI 7 mm.n. 2 RONDELLE 1 mm.n. 2 PEDALI	<p><u>CONTAINED IN THE KIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">no. 4 SCREWS M6x16no. 4 SCREWS M6x25no. 2 SPACERS 7 mm.no. 2 WASHER 1 mm.no. 2 PEGS
<p><u>SUGGERIMENTO:</u> per alzare i pedali poggia piedi, utilizzare i due spessori in dotazione e fissarli tramite le viti M6x25. Utilizzare le rondelle in dotazione, solo in alcuni modelli di pedane originali, dove lo spazio della forchetta lo consenta.</p>	<p><u>TIP:</u> to raise the foot pegs, use the two spacers supplied and fasten them with screws M6x25. Use the washers, only with some original rearset models, where it's possible, considering the space of the fork.</p>